



Fig. B.

Fig. B. — La costruzione dell'indice non richiede quasi nessuna spiegazione tanto è semplice.

Si prende un bulloncino di ottone di dimensioni circa uguali a quello dello schizzo. Si taglia via la parte filettata lasciando un pezzo del gambo (quota « g » per scala di cartone e « g1 » per scala di alluminio).

Ora, con qualche colpo di lima, si praticano sul gambo cilindrico 2 superfici piane, parallele (quota « h »). Si prende un filo di ottone o ferro stagnato, lo si piega ad angolo e si introduce nel foro (quota « i ») precedentemente praticato sul gambo del bulloncino; infine lo si salda. Si introduce l'indice nell'intaglio della scala e lo si porta in corrispondenza del punto d'inizio della scala segnato con lo « 0 » (vedi fig. A) Si porta il condensatore variabile in posizione « tutto chiuso » e si salda la sporgenza dell'indice al filo d'acciaio.

Quota	mm	Osservazioni
a	30	
b	21	Misura esatta
c	38	Misura esatta
d	6	
e	2	Piastra in alluminio
f	3	Piastra in cartone
g	4	Per piastra in cartone
g1	3	Per piastra in alluminio
h	5,5	
	2	Varia secondo il diametro dell'indice